

Коммерческое предложение

№ 69 от 31-07-2026

Компактный духовой шкаф Electrolux VKL8E08WZ

3640.00р.

(Цена без учета доставки)



Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Высота	45,5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	44.4 — 46 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2021
Дверца духовки	откидная
Дополнительные принадлежности	Да Консервирование; Высушивание; Гратен; Низкотемпературное приготовление; Хлеб; Разогрев; Жидкость; Горячий воздух + микроволны; Традиционное приготовление + микроволны; Гриль + микроволны; Турбогриль + Микроволны
Дополнительные режимы	
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	АБ Электролюкс. Швеция, с:т Горансгатан 143 СЕ 105 45 Стокгольм
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергоэффективности	А
Количество программ	23

Количество режимов работы	23
Количество стекол дверцы духовки	3
Конвекция	Да
Максимальная температура	230
Микроволны	Да
Модель	VKL8E08WZ
Мощность микроволн [Основные]	1000
Мощность подключения	3000
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль	Да
Объем духового шкафа	43
Освещение	Да
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Нет
Страна производства	Польша
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический

Тип таймера	с отключением программы
Управление	Сенсорное
Утапливаемые ручки	Нет
Цвет	черный
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux VKL8E08WZ — компактная пароварка с электронным управлением, рассчитанная на мощность 800 Вт. Объем чаши составляет 1.5 литра, что позволяет одновременно приготавливать порции для двух-трех человек. Конструкция устройства выполнена из прочного пластика, устойчивого к высоким температурам, и металлических компонентов, обеспечивающих стабильность и долговечность. Внешняя оболочка имеет антибликовое покрытие для удобства визуального контроля. Устройство не требует сложного монтажа — оно предназначено для использования на кухонной столешнице. Для эксплуатации необходима розетка с напряжением 220-240 В и частотой 50/60 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронное управление:** Устройство оснащено цифровой панелью с 8 режимами работы, включая режимы разогрева, подогрева и паровой обработки. Это позволяет точно настраивать параметры приготовления.
- **Система распределения пара:** Равномерное распределение пара обеспечивается за счет специального диффузора, расположенного в верхней части корпуса. Это улучшает качество приготовления и предотвращает локальное перегревание.
- **ТЭНы:** В конструкции используются термоэлектрические нагревательные элементы, обеспечивающие стабильное выделение пара. Рекомендуется регулярно очищать ТЭНы от накипи для поддержания эффективности работы.
- **Прозрачная крышка:** Крышка выполнена из термостойкого пластика, что позволяет наблюдать за процессом приготовления без необходимости открывать устройство.
- **Безопасное закрепление чаши:** Чаша фиксируется в устройстве с помощью защелкивающего механизма, исключающего риск случайного опрокидывания.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет электроэнергию в диапазоне, соответствующем мощности 800 Вт. При работе с максимальной загрузкой энергопотребление может составлять до 0.8 кВт·ч в час. Для предотвращения перегрева и повреждения внутренних компонентов пароварка оснащена термозащитой, которая отключает питание при превышении допустимых температурных показателей. Рекомендуется следить за временем работы и не допускать перегрузки чаши — это снижает риск выхода из строя нагревательных элементов. Важно регулярно очищать внутреннюю часть устройства с использованием мягкой ветоши и водного раствора уксуса или лимонной кислоты. При повреждении шнура питания устройство должно быть немедленно отключено от сети и выведено из эксплуатации. Обслуживание и ремонт устройства должны выполняться исключительно в авторизованных сервисных центрах Electrolux.