

Коммерческое предложение

№ 94 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T36UB40X1

3143.60р.

(Цена без учета доставки)





Быстрый старт (quickStart)	Да
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement) Ускорение нагрева (PowerBoost)
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	11.459
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x59.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Минимальная толщина столешницы: 16 мм Потребление энергии: 175 Wh / kg Автоматическое отключение дисплея через 20 минут
Задняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Задняя левая (мм)	180
Задняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	4600
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Скошенный край
Общее количество конфорок	4

Отключение	Автоматическое выключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)	0.5
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	5.1x56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	59.2
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Индукционная варочная панель Neff — отличный вариант для современной кухни. Ее размеры подходят для встраивания в стандартную столешницу, четыре конфорки — оптимальное количество для семьи из нескольких человек и тех, кто живет один.

Вам доступно 17 уровней мощности: 9 основных и 8 промежуточных, благодаря которым можно подобрать максимально точные настройки для разных блюд. Управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок на фронтальном крае. Обратите внимание на функцию quickStart: прибор при включении автоматически активирует конфорку, на которой установлена посуда, таким образом вам нужно совершать еще меньше действий и быстрее приступить к готовке.

Модель защищена от случайного изменения настроек функцией «Детская безопасность». При длительной паузе в работе она автоматически отключается, чтобы предотвратить перегрев и поломку.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети