

Коммерческое предложение

№ 51 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф AEG BPK748380B

3950.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	36
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2020
Дверца духовки	откидная
Дополнительные режимы	Хлеб; Консервирование; Высушивание; Гратен; Низкотемпературное приготовление; Влажная конвекция
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс Ротенбург ГмбХ, Боделшвингштрассе, 1, 91541, Ротенбург, Германия
Индикация	ЖК-экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A++
Класс энергоэффективности	A
Количество режимов работы	18
Количество стекол дверцы духовки	4
Конвекция	Да
Максимальная температура	250

Микроволны	Нет
Модель	ВРК748380В
Мощность подключения	3500
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль	Да
Объем	71
Объём духового шкафа	71
Освещение	Да
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	пиролитическая
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Да
Удаленное управление (смартфон)	Да

Управление	Сенсорное
Утапливаемые ручки	Нет
Цвет	черный
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG BPK748380B — встраиваемая духовка, предназначенная для установки в кухонную мебель. Устройство требует точного соблюдения монтажных зазоров для обеспечения стабильной работы и предотвращения перегрева. Минимальный зазор между краем духовки и столешницей должен составлять не менее 50 мм. Встраиваемая техника должна находиться на расстоянии минимум 5 мм от стены, что позволяет обеспечить свободный обдув компонентов и нормальную циркуляцию воздуха. Важно также учитывать требования к вентиляции, чтобы избежать накопления тепла и снизить риск повреждения внутренних узлов. Устройство изготовлено с применением изоляционных материалов, обеспечивающих защиту от теплового воздействия и электрических помех.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Двигатель — отвечает за вращение вентилятора в режиме конвекции, обеспечивая равномерное распределение тепла внутри камеры.
- Компрессор — используется для работы холодильной системы, если духовка оснащена функцией охлаждения или охлаждения после приготовления.
- Термостат — регулирует температуру внутри камеры, поддерживая заданный режим нагрева.
- Таймер — позволяет задавать время работы устройства, обеспечивая точность и удобство контроля процесса приготовления.
- Плата управления — центральный узел, обеспечивающий работу всех систем духовки, включая контроль температуры, таймера и подключения к электросети.
- Изоляционные элементы — обеспечивают защиту от теплопередачи наружу и предотвращают перегрев корпуса.
- Подшипники — используются в вентиляторе духовки для обеспечения бесшумной и долговечной работы.
- Схема встраивания — указана в инструкции и включает рекомендации по зазорам и вентиляции, что важно для корректной установки и эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Для безопасного использования AEG BPK748380B необходимо соблюдать минимальные расстояния между устройством и другими кухонными приборами. Вертикальный зазор между плитой и вытяжкой должен быть не менее 65 см, а боковой зазор между вытяжкой и смежной мебелью — не менее 5 см. Эти параметры обеспечивают эффективный вентиляционный обдув и предотвращают накопление тепла. Устройство должно быть установлено с учетом требований к вентиляции, чтобы избежать перегрева и продлить срок службы компонентов. Электрическая схема духовки необходима для диагностики и ремонта. Перед началом работ устройство должно быть отключено от электросети. Работы с электрической схемой требуют базовых знаний в электронике или привлечения квалифицированного мастера. Сервисное руководство содержит подробные инструкции по обслуживанию и ремонту, что позволяет точно определить неисправные компоненты и выполнить их замену.