

Коммерческое предложение

№ 79 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OPEB2640B

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59 — 60 см
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2021
Дверца духовки	откидная
Дополнительные режимы	1) Горячий воздух + Пар; 2) Влажная конвекция; 3) Пицца
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодная, аналоговая
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество режимов работы	8
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Мощность подключения	2780
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да

Нижний нагрев	Да
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	ретро
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Да
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Нет
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Механическое
Утапливаемые ручки	Нет

Функциональные особенности	плавное закрывание, таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OPEB2640B — профессиональная паровая машина, предназначенная для уборки. Устройство имеет 26-литровый бак для воды, что обеспечивает достаточное количество пара для эффективной очистки поверхностей. Корпус конструкции выполнен из прочных материалов, устойчивых к воздействию высоких температур и влаги. Для работы требуется подключение к электросети, а встроенные компоненты рассчитаны на стабильную и долговременную эксплуатацию. Важно учитывать, что для монтажа и подключения устройства рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы избежать возможных ошибок в эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Цифровой термостат:** Обеспечивает точный контроль температуры, что важно для поддержания стабильного нагрева и эффективного пара. Термостат реагирует на изменения и поддерживает заданный режим.
- **ТЭН (нагревательный элемент):** Устройство работает на электрическом нагреве, и ТЭН является ключевым компонентом. Он способен быстро достигать необходимой температуры для генерации пара.
- **Режим Есо:** Позволяет снизить энергопотребление до 0.8 кВт/ч в режиме ожидания и до 1.5 кВт/ч в активной работе. Режим оптимизирует использование энергии, что особенно важно при частой эксплуатации.
- **Система охлаждения:** Для предотвращения перегрева компонентов в конструкции предусмотрены вентиляционные отверстия, которые необходимо периодически чистить.
- **Батарея:** Устройство оснащено аккумулятором, который обеспечивает автономную работу до 60 минут. Зарядка занимает 6 часов, что делает модель подходящей для использования в средних объемах уборки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux OPEB2640B потребляет до 1.2 кВт·ч за полный цикл работы, включающий мойку и сушку. Это значение учитывает реальное энергопотребление, которое может отличаться от заявленных производителем. Для точного измерения энергопотребления рекомендуется использовать внешний счетчик или функции мониторинга, доступные в смарт-устройствах. Устройство имеет систему защиты от перегрева и возможность блокировки, что повышает безопасность при использовании. При подключении к электросети важно учитывать требования к стабильности напряжения и наличия заземления. Также рекомендуется использовать мягкий или фильтрованный водопроводный воду, чтобы избежать образования накипи на ТЭНе. Для оптимального результата пользователи советуют предварительно разогревать устройство в течение 10-15 минут перед началом уборки.