Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение


№ 67 от 30-10-2026


Монтажный комплект Miele WTV 412

455.00р.

(Цена без учета доставки)







Категория	монтажный комплект
Назначение	для стиральных и сушильных машин
Размеры (В х Ш х Г), см	Высота комплекта WTV: 1.5 см
Характеристики	для для установки в колонну стиральных машин серии W Classic и сушильных машин T Classic

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele WTV 412 — стиральная машина, предназначенная для монтажа в колонну совместно с сушильными машинами серии T Classic. Конструкция устройства рассчитана на интеграцию в модульную систему, что требует точного соответствия габаритам и техническим параметрам. Подробные размеры устройства, включая ширину, высоту и глубину, доступны в разделе технических характеристик официального сайта производителя. Монтажный комплект изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих стабильность и надежность при сборке. Устройство требует профессионального монтажа с учетом требований к подключению к водопроводу и канализации, а также креплению к стене или колонне. Важно соблюдать рекомендации по выбору труб и фильтров для предотвращения протечек и повреждений.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Модульная конструкция:**Miele WTV 412 разработана для совместного использования в колонне с сушильными машинами T Classic. Это обеспечивает компактное размещение и оптимизацию пространства.
- **Подключение к системе водоснабжения:**Устройство подключается к холодной воде через шланг подачи, оснащенный фильтром для защиты от примесей. Подключение к канализации осуществляется через сливной шланг, который должен быть установлен с соблюдением уклона для эффективного отвода воды.
- **Электрические требования:**Устройство требует подключения к электросети с определенными параметрами, которые указаны в технических характеристиках. Важно использовать соответствующий автоматический выключатель и кабель для обеспечения стабильной работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele WTV 412 обеспечивает надежную работу при соблюдении требований к установке и подключению. Потребление воды за цикл стирки указано в технических характеристиках и позволяет оценить расход при планировании эксплуатации. Устройство оснащено системой защиты от протечек и перегрузок, что повышает безопасность использования. В руководстве пользователя приведен чек-лист для проверки работоспособности после установки, включающий тестирование подключения к воде и электричеству, а также функционирования дренажной системы. Для предотвращения повреждений рекомендуется использовать оригинальные компоненты и следовать инструкциям по выбору труб, фильтров и креплений. Стиральная машина рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях домашней или профессиональной среды.