Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 86 от 30-10-2026

Монтажный комплект Miele WTV 406

790.00р.

(Цена без учета доставки)





Дополнительные параметры	• Для сушильных машин T 8000 и T Classic • Для W 3000, W 5000 и W Classic только с прямой панелью управления • Для стиральных машин W 800, W 900 с наклонной панелью управления
Категория	монтажный комплект
Назначение	для стиральных и сушильных машин
Размеры (В x Ш x Г), см	Высота комплекта WTV: 4 см
Характеристики	• Для установки в колонну стиральных машин серии W Classic и сушильных машин T Classic • Встроенная выдвижная полка с механизмом push/pull

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Монтажный комплект Miele WTV 406 разработан для интеграции стиральных машин серии W Classic с сушильными машинами серии T Classic в единый модуль. Это позволяет оптимизировать пространство в помещениях с ограниченной площадью. Конструкция комплекта учитывает стандартные габариты оборудования, обеспечивая стабильное крепление и совместную работу устройств. Материалы, используемые в производстве, соответствуют высоким стандартам прочности и устойчивости к коррозии, что гарантирует надежность соединения на протяжении всего срока службы. Установка требует минимальной высоты дверного проема — 85 см и ширины — 70 см, что важно учитывать при планировании размещения техники. Ровность пола играет ключевую роль, поскольку любые перекосы могут вызвать вибрации и шум во время цикла стирки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интеграционная система:**Комплект обеспечивает механическое и электрическое соединение между стиральной и сушильной машиной. Это включает в себя синхронизацию дверных механизмов и автоматическое открытие/закрытие при переходе между этапами работы.
- **Крепежные элементы:**Используются прочные, коррозионностойкие болты и крепления, рассчитанные на стабильное положение техники. Важно соблюдать рекомендации по монтажу, чтобы избежать перекосов и нагрузок на раму.
- **Электрические соединения:**Позволяют передавать сигналы между устройствами, обеспечивая согласованную работу программ и автоматическое переключение на сушение после стирки.
- **Требования к установке:**Рекомендуется использовать специальные фильтры при подключении к водопроводу для предотвращения засоров и повреждений внутренних компонентов. Также важно учитывать, что стиральная машина чувствительна к неровностям пола, что может повлиять на уровень шума и вибрации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Эксплуатация комплекта WTV 406 требует внимательного подхода к подготовке помещения и соблюдения инструкций производителя. Устройство не имеет собственных параметров энергопотребления, но его установка влияет на общую стабильность работы стиральной и сушильной машин. Для предотвращения повреждений из-за скачков напряжения и перегрузок, рекомендуется использовать стабилизаторы и качественные кабельные соединения. Система защиты включает в себя автоматическое отключение при обнаружении неисправностей в электрической цепи. Также предусмотрен механизм блокировки двери, который активируется при начале цикла стирки или сушки. Для безопасного подключения к водопроводу следует использовать фильтры, уменьшающие вероятность засоров и повреждений внутренних компонентов. Важно учитывать, что правильная установка комплекта обеспечивает эффективную работу и снижает риск возникновения дефектов в ходе эксплуатации.