

## Коммерческое предложение

№ 98 от 30-05-2026

### Духовой шкаф Neff B47CR22N0

**13571.60р.**

(Цена без учета доставки)





Большой гриль	Да
Быстрый разогрев	Да
Верхний/нижний нагрев	Да
Выпечка	Да
Горячий воздух	Да
Гриль с конвекцией	Да
Гриль	Да
Другие режимы	Верхний / нижний жар Eco CircoTherm Eco Функция Powerboost
Конвекция	Да
Малый гриль	Да
Медленное приготовление	Да
Нижний нагрев	Да
Пицца	Да
Тип гриля	Электрический
Функции и режимы, расширяющие границы приготовления	Система CircoTherm®
Шаббат	Да
Вес нетто (кг)	36.908
Высота (см)	59.5
Габариты, ВхШхГ (см)	59.5x59.6x54.8
Глубина (см)	54.8
Дверца духовки	Откидная Полностью утапливаемая дверь HIDE®
Дисплей	Да Эмалированный противень для выпечки
Дополнительная комплектация	Комбинированная решетка Универсальный противень
Духовка большого объема	Да
Защита от детей	Да

Индикация	Индикация фактической температуры в духовке
Класс энергопотребления	A+
Количество направляющих для противней	4
Количество уровней приготовления	4
Максимальная температура (°C)	275
Напряжение (В)	220-240
Объем (л)	71
Освещение духовки	Галогенное
Охлаждение/вентиляция	Да
Очистка духовки	Паровая
Покрытие внутренней камеры	Эмаль
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ (см)	58.5-60x56x55
Регулировка температуры (С)	40-275
Специальные возможности	Поднятие теста
Способ подключения	Электрический
Таймер	Да
Тип дисплея	TFT-дисплей
Тип духовки	Независимая
Тип направляющих	Навесные
Тип таймера	Звуковой с отключением
Тип управления	Сенсорное
Тип часов	Электронные
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота тока (Гц)	50 / 60
Часы	Да
Число режимов работы	12
Ширина (см)	59.6
Элементы управления	Сенсорные кнопки / TouchControl Переключатель ShiftControl

## Описание товара

Neff B47CR22N0 — независимый духовой шкаф с уникальной системой обдува горячим воздухом CircoTherm®. Предусмотрено 12 режимов работы, в том числе специальный режим для выпечки. Функция быстрого разогрева позволит прибору набрать нужную температуру за очень короткий срок, тем самым вы сэкономите время и электроэнергию. Для удобства использования имеется таймер. Отличительной чертой модели является особая конструкция дверцы, которая в открытом положении задвигается внутрь, обеспечивая свободный доступ к противням. Сенсорное управление с интерфейсом ShiftControl. Система охлаждения прибора, функция «Быстрый нагрев».

Во время активации режима Шаббат происходит деактивация дисплея, подсветки, звуковых сигналов, но при этом духовка остается в рабочем состоянии. Блюда, находящиеся внутри прибора, постоянно поддерживаются в теплом состоянии, поэтому необходимость в подогреве отсутствует.

Функция гриля позволит приготовить в домашних условиях сочное мясо, рыбу или шашлык, не выезжая для этого на природу. В любое время года у вас будет возможность приготовить точно такое же блюдо, как на костре. Принцип работы гриля заключается в том, что духовой шкаф разогревается до максимальной температуры, что обеспечивает ароматную и хрустящую корочку. Несмотря на высокий нагрев духовки, блюдо запечатывается только сверху, а внутри остается таким же сочным, ароматным и мягким.

Верхний/нижний нагрев необходим для приготовления большинства блюд. Он является стандартным режимом и позволяет готовить торты, печенье, мясо, рыбу, птицу, овощи и многое другое. Принцип работы заключается в одновременном включении двух нагревательных элементов, которые расположены сверху и снизу рабочей камеры. Благодаря равномерному распределению тепла, еда прожаривается одинаково со всех сторон.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети