

Коммерческое предложение

№ 67 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T68AU4C0

6791.20р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый разогрев	Да
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Ускорение нагрева (Booster)
Функция объединения конфорок	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x83x52.7
Глубина (см)	52.7
Глубина встраивания (см)	49
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	200x230
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	200x230
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone)
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Металлический профиль по бокам
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	200x230
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	200x230
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель TwistPad

Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75-78x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Функция паузы	Базовая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	83
Ширина встраивания (см)	75

Описание товара

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4.

Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Индукция, Зона объединения конфорок (FlexZone).

Цвет — черный. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: Сенсорные кнопки, Съёмный магнитный переключатель TwistPad. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя.

В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подсказывает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Варочная панель распознает, что на нее поставили посуду, и не путает ее с другими вещами — например, салфеткой для уборки, не реагирует на прикосновения руки к конфорке. Благодаря этому вы можете быть уверены, что посторонние предметы не будут повреждены нагревом.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети