

## Коммерческое предложение

№ 76 от 30-05-2026

### Индукционная варочная панель с вытяжкой Neff V58NBS1L0

**12632.80р.**

(Цена без учета доставки)



Автоматическое распознавание посуды	Да
Усиление мощности (Power)	Ускорение нагрева (Booster)
Функция объединения конфорок	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	22.3
Вытяжка	Да
Габариты (ВхШхГ), см	22.3x80.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190x210
Задняя правая (кВт)	1.8 / 3.1
Задняя правая (мм)	180
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone)
Конфорок индукционных	4
Максимальная производительность (м3/ч)	500
Максимальный уровень шума (дБ)	69
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Прямой край
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190x210
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая

Режимы работы	Отвод / рециркуляция воздуха
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	80.2
Ширина встраивания (см)	75

## Описание товара

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4.

Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Индукция, Зона объединения конфорок (FlexZone).

Цвет — черный. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: Сенсорные кнопки. Продвинутой системой контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя.

В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Варочная панель распознает, что на нее поставили посуду, и не путает ее с другими вещами — например, салфеткой для уборки, не реагирует на прикосновения руки к конфорке. Благодаря этому вы можете быть уверены, что посторонние предметы не будут повреждены нагревом.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети