


## Коммерческое предложение


№ 54 от 30-05-2026

### Индукционная варочная панель Miele KM 8482 FL

**0.00р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Связь варочной панели и вытяжки (Con@ctivity) Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	12
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x80x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.6
Задняя центральная (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя центральная (мм)	100x160
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone)
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Прямой край
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.36
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.3 / 3.65
Передняя левая (мм)	120x230
Переключатели	Сенсорные кнопки
Правая (кВт)	4.2 / 7.36

Правая (мм)	230x460
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75-78x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная Заподлицо
Установка	Независимая
Функция паузы	Пауза и Пуск (Stop&Go)
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	80
Ширина встраивания (см)	75

## Описание товара

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4.

Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Индукция, Зона объединения конфорок (FlexZone).

Цвет — черный. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: Сенсорные кнопки. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя.

В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Варочная панель распознает, что на нее поставили посуду, и не путает ее с другими вещами — например, салфеткой для уборки, не реагирует на прикосновения руки к конфорке. Благодаря этому вы можете быть уверены, что посторонние предметы не будут повреждены нагревом. Функция поддержания тепла дает возможность сохранить свежесть приготовленных блюд, даже если до ужина еще далеко.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети