


## Коммерческое предложение

№ 84 от 06-05-2026

### Независимая варочная панель Neff T46BT73N2

**12115.60р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза
Режим Power	PowerManagement PowerBoost
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x58.3x51.3
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	210
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	210
Зоны нагрева	Induction CombiZone 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Индикаторы	
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика

Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	210
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.3
Ширина встраивания (см)	56

## Описание товара

Варочная панель Neff T46BT73N2 оснащена управлением TwistPad®, благодаря которому гарантируется точный контроль над всеми зонами приготовления. 4 индукционные конфорки могут быть объединены в 2 CombiZone, что позволяет использовать нестандартную посуду.

Съемный переключатель TwistPad крепится к панели на магните. Для выбора зоны нагрева переключатель требуется переместить в нужную сторону и проконтролировать положение на дисплее, а для выбора одного из 17 уровней нагрева его нужно просто повернуть. Чтобы заблокировать панель управления от детей, достаточно убрать с нее переключатель. После его удаления панель особенно удобно протирать, поскольку на ней не остается выступающих частей. Черная стеклокерамика с рамкой из нержавеющей стали нетребовательна в уходе. На панели управления имеются также сенсорные кнопки TouchControl, индикаторы остаточного тепла с 2 уровнями и таймер.

В числе полезных опций можно выделить функцию объединения конфорок попарно в две большие зоны приготовления, функции PowerBoost для увеличения мощности нагрева на 30 секунд и RapBoost для быстрого нагрева до заданной температуры. Предусмотрена также функция быстрого старта на максимальной мощности. Безопасное использование обеспечивают защитное отключение при перегреве и главный выключатель на случай форс-мажора.

- Таймер
- 17 ступеней мощности



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

• Функция поддержания тепла для всех зон нагрева

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети